


加湿機能付き空気清浄機

Air Purifier with Humidifying Function

当館では、加湿機能付き空気清浄機を設置しております。ご自由にお使いください。
Please feel free to use Air Purifier with Humidifying function.




加湿空気清浄運転使用方法 Preparation for use

- ①右側のタンクに水道水を入れセッします。
Fill the Water Tank on the right side with tap water and replace it in the unit
 - ②加湿空気清浄ボタンを押します。
Press the Clean Air & Humidify button.
- タンクの水がなくなると、給水ランプが赤く点滅し、加湿せずに運転します。
When the Water Tank is empty, the Water Supply Indicator flashes red light to indicate that the Water Tank should be refilled. Please note that Clean Air Mode operates without providing humidifying when there is no water in the Water Tank.

タンクに水を入れる Refilling the water tank

- ① タンク取っ手 Tank handle タンクを外す
Remove the Water Tank
- ② タンクキャップ Tank cap 給水はここまで Fill water up to here
タンクキャップ Tank cap タンクキャップを外しタンクに水道水を入れる
Remove the Water Tank Cap and carefully fill the Water Tank with tap water
- ③ タンクキャップを閉める
水漏れがないことを確認してください。タンク周りの水滴は必ず拭き取ってください。
After filling, securely tighten the Tank Cap. Check to see that there is no water leaking. Be sure to wipe off any water drops on the outside of the Water tank.
- ④ タンクを本体に取り付ける
Replace the Water Tank in the unit

操作ボタン Operation button



加湿空气净化器

가습 공기청정기

本酒店所有房间内设有加湿空气净化器。请自由使用。
당 호텔에서는 가습 공기청정기가 설비되어 있습니다. 자유롭게 사용해 주십시오.



加湿空气净化器 使用方法 가습 공기청정기 사용법

- ①右側水箱内注入自来水后装好。
오른쪽 탱크에 물을 넣어주세요.
 - ②按下加湿净化按钮。
가습공기청정버튼을 눌러주세요.
- 水箱里的水用完时，给水灯闪烁红灯，此时运转无加湿功能。
탱크에 물이 없으면 급수램프에 불이 들어오며, 가습 기능이 작동되지 않습니다.

往水箱里注水 탱크에 물 넣기

- ① 水箱取手 탱크 손잡이 水箱 탱크
取下水箱 탱크를 꺼낸다.
- ② 水箱 탱크 注水最满到此 급수는 여기까지
水箱盖 탱크 캡 取下水箱盖，往水箱里注入自来水 탱크의 뚜껑을 열고 탱크에 물을 넣는다.
- ③ 关好水箱盖
请确认有无漏水，附着在水箱外的水请务必擦干
탱크 뚜껑을 닫는다 물이 새지 않는지 확인 후, 탱크 표면의 물기를 제거해 주세요.
- ④ 水箱安装 常吸声 장치
将水箱安装回本体。
탱크를 본체에 끼워주세요.

操作按钮 조작버튼

